

WAVECOM 模块 WAP 上网设置的过程

该设置过程与 GPRS 设置相似。

- 一) AT 指令设置部分
 - (1) AT+CSQ 检查信号 若返回 10—31,0 之间的信号数字则继续,如果信
 号是 99,99,则应该考虑不停的键入 A/命令,不停的让模块去搜寻网络。
 - (2) AT+IPR=115200;&W 更改模块速率并保存。
- 二) 设置 MODERN
 - (1) 控制面板--- 调制解调器--- 常规--- 选择添加--- 不检测调制解调器--- 标准调制解调器类型--- 标准 19200bps 调制解调器--- 通讯串口 1(建议只使用串口 COM1)
 - (2) 设置 19200 调制解调器常规--- 串口 1--- 最高速率(115200)
- 三)设置拨号网络
 - 在:"控制面板"—>"网络和拨号连接"选项中选择"新建连接",如图1所示

〗网络和拔号连接 文件(F) 编辑(E) 查看(∀) 收藏	(A) 工具(T)	高级(N)	帮助(H)
←后退 → → • 🖬 🔕 搜索	 	122	X n III+
也址(D) 🖻 网络和拨号连接			
回	正 新建连接	■■1 し 4 本地连接	E
新建连接			
"网络连接"向导将帮助您建立新连 接,使您的计算机可以访问其他计			

选择下一步



选择 " 拨号到专用网络 "

根	居网络配置和联网需要,您可以选择要创建的网络连接类型。
¢	拔号到专用网络(E) 用我的电话线(调制解调器或 ISDN)连接。
0	拔号到 Internet (D) 用我的电话线 (调制解调器或 ISDN)连接到 Internet。
0	通过 Internet 连接到专用网络(Y) 通过 Internet 创建虚拟专用网络(VPN) 连接,即"隧道"。
0	接受传入的连接(A) 让其它计算机使用电话线,Internet或用电缆直接连接到我的计算机。
C	直接连接到另一台计算机(C) 使用我的串行、并行或红外端口连接。

按照下图拨号:(*99***1# 要改为 17266)

输入您要连接 定怎样从其它	接到的计算机或网 23地点拨号,请选	路的电话号码。 取"使用拨号规	如果您想让您的ù l则"。	十算机来自动决
<u> </u>		号码(<u>p</u>):		
国家(地区	.(3) 문(2) : (3) 문(3	o**1#		-
 「使用拨	€号规则(Ψ)			<u>×</u>



下面的选项更具需要选择,哪一个都可以连通 WAP

络连接向导	
可用连接 您可以允许所有用户使用新连接, g	成只是自己使用。
您可以让所有用户使用此连接,或5 在您登录后才可用。	只是您自己用。存在您的配置文件中的连接
创建此连接:	
· 所有用户使用此连接 (P)	
○ 只是我自己使用此连接 @)	
	〈上一步的】下一步的)〉 取消

图 四

Internet 的资源。	连接共享允许您的局域网上的其它计算机通过此拨号连接访问	外部
「 追用此	连接的 Internet 连接共享(E)	
对于请求打 拔此连接。	发号,当您的局域网上的另一台计算机试着访问外部资源时,会	自动
┏ 启用请	求拨号 (L)	



输入连接使用名:gprs 改为 WAP

网络连接向导	
C 3	完成网络连接向导
	键入您为这个连接使用的名称 (<u>r</u>):
1 APE	er 要创建此连接并把它左入"网络和提导连接"立使
	来,请单击"完成"。
	要在"网络和拨号连接"文件夹中编辑此连接,诸将 其选定,然后单击"文件"菜单下的"属性"。
	□ 在我的桌面上添加一快捷方式 (S)
	< 上一步 (B) 完成 取消

五)双击刚才新建的拨号网络,用户名和密码都设置为 wap.,拨号进行,检测用户名和 密码,通过

之后登陆网络。拨号网络的标志出现在右下角上,打开 wap IE 就可以浏览网页了。

北京 wavecom 专营店

网站	www.sendsms.cn
电话	010-82355864,82358387,82356956,



	82356576,82356577,82356575
MSN	shenzy@mailer.com.cn
QQ	734359298
skype	s0z0y00